

## Démontage piston : BH2-2000B à 5000B SP

### Démontage

- Enlever toute la pression du circuit
- Retirer la cloche 13
- - retirer le haut de cloche 11
- Retirer l'écrou de liaison 20
- Sortir l'ensemble mobile ⑤ de son logement
- Démontez la balance du compresseur 8
- Positionner cet ensemble dans l'étau pour séparer le 8 du 9
- Retirer le fourreau 17
- La balance est ouverte

### Remontage

- Prendre l'axe coulissant (ensemble mobile) 5
- L'insérer dans le corps 9
- Remettre l'écrou de liaison 20
- Insérer le fourreau 17 sur le piston en faisant attention de pas casser le piston
- Raccorder le 8 sur le 9 en n'oubliant pas la bague d'étanchéité 10
- Serrer l'ensemble
- Remettre la balance sur le compresseur
- Remettre le haut de cloche 11
- Remettre la cloche 13

